

Воздухосборник Comprag RV-270

Воздухосборники устанавливаются в линии сжатого воздуха. Воздухосборники рекомендуется устанавливать после циклонного сепаратора и перед прочим оборудованием для подготовки воздуха. Обязательна установка конденсатоотводчика для предотвращения скопления конденсата, который способствует коррозии корпуса.

В стандартной комплектации:

Манометр Предохранительный клапан SV



Технические характеристики

Модель:	RV-270
Объем ресивера (л):	270
Макс. рабочее давление (бар):	10
Предохранительный клапан:	SV ½" (3.6 м3/мин)

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____